

Teleassistência/Telealarme

Especificações Backpack Locator/ Wallet Locator



LOCALIZAÇÃO GPS/GSM

O sistema Backpack Locator usa uma combinação única de triangulação de satélites e de antenas GSM que lhe permite saber sempre onde se encontra a mochila/carteira, quer esta esteja no exterior ou no interior de um edifício urbano.

ZONAS DE SEGURANÇA

Pode receber um SMS sempre que a mochila/carteira entre ou saia de uma das zonas pré-definidas. Esteja sempre alerta!

VISUALIZAR O PERCURSO DA UNIDADE

Pode visualizar o percurso efectuado pela unidade no dia anterior. Apenas tem que definir a periodicidade de posições gravadas e os dias em que pretende gravar o percurso.

ALERTAS AUTOMÁTICOS NO TELEMÓVEL

Pode receber SMS's sempre que o nível de bateria da unidade esteja próximo do fim.

LOCALIZAR A UNIDADE ATRAVÉS DE TELEMÓVEL

Pode enviar uma mensagem escrita para a mochila/carteira e de imediato receber o número de posições